

 Ecotec Den sunda värmen	☐ Konfidentiellt dokument – <i>Confidential information</i> ☒ Öppet dokument – <i>Open information</i>	1 (1)
Skapat av – Created by Pelle Karlsson	Skapat datum - Created 2011-07-08	Revision – Revision A
Filnamn – File name I11,043_A_säkringshållare_TM3006_tändelement_1-91-8025.		
Revisionsdatum – Date of last revision Senast reviderad av – Last revision by		

På styrskåp TM3006 levererade efter vecka 48 2010 finns det en säkring monterad på styrkortet för att förhindra att kortets utgång skadas om tändelementets kablar eller stift kortsluts mot skyddsjord. För att skydda äldre styrskåp kan vi erbjuda ett monterings kit som med ett enkelt ingrepp kan eftermonteras. Kittet används till BioLine20 – 25.

Kittet består av:

- 1 st säkringshållare inkl två 15 cm kablar.
 - 1 st 3,15 A säkring (trög).
 - 1 st U-båt (kopplingsplint).
 - 1 st Monteringsanvisning.
- Artikelnr: 1-91-8025



Monteringsanvisning.

1. Bryt matningsspänningen till styrboxen
2. Lossa skyddslocket som sitter över kopplingsplinten
3. Demontera kabel nummer 14 från plinten som är märkt med U "ignition", längst till höger.
4. Montera kabel nummer 14 tillsammans med kabeln som sitter i U-båten på säkringshållaren.
5. Skruva fast säkringshållarens andra kabel på plinten märkt med U på kopplingsplinten.
6. Placera säkringshållaren längst ned i högra hörnet i kopplingsboxen.
7. Kontrollera så att säkringshållaren sitter ihop, montera på locket på kopplingsboxen och montaget är klart.

